

LETOVÝ A PROVOZNÍ ŘÁD

ZBYSLAVEC

OBEČNÉ INFORMACE

1. Startoviště Zbyslavce se nachází v centrální části CHKO Železné hory, 13 km E od města Čáslav, 600 m W od obce Zbyslavce.

Startovací i přistávací plocha se nachází v CTR Čáslav a v pracovním prostoru letiště Podhořany.

2. Vztažný bod startovací plochy: 49°54'8.615"N, 15°34'7.726"E
3. Vztažný bod přistávací plochy: 49°54'8.537"N, 15°33'25.339"E
4. Nadmořská výška startu: 530m.n.m.
5. Nadmořská výška přistávací plochy: 350 m.n.m.
6. Převýšení: 180 m
7. Vzdálenost od startu na přistání: 830 m
8. Provozovatelem a správcem je Východočeský aeroklub Pardubice, zastoupený Ing. Vladimírem Rosolem a Mgr. Janem Hájkem
9. Ubytování je možné v objektu Východočeského letiště Pardubice, letiště Nový Dvůr.
10. Dopravní spojení na startoviště a přistávací plochu je zajištěno pozemní komunikací do obce Zbyslavce, dále zpevněnou polní cestou k hraně lesa.
11. Při W směru větru lze na svahu Železných hor očekávat zvýšený pohyb kluzáků z okolních aeroklubů.

DŮLEŽITÉ TELEFONNÍ ČÍSLA

Záchranná služba 155, 112

Hasiči 150

Policie 158

Letiště Podhořany 469691714, 602439922, Freq. 123,60 MHz

ŘLP Čáslav 973376951, Freq. 133,00 MHz

ŘLP Pardubice 466310101, 973242234, Freq. 120,150MHz

Mgr. Jan Hájek 777813050

Ing. Vladimír Rosol 603839062

METEO (letiště Čáslav) 973376981

RevírníkBUDE DOPLNĚNO PO ODSOUHLASENÍ PANEM
ČEHEM

STARTOVNÍ PLOCHA

Orientace startoviště: 260° +/- 15°

Startoviště je tvořeno lesním průsekem.

Přístup na startoviště: přes obec Zbyslavec po zpevněné komunikaci k hraně lesa. Dále pěšky asi 100 m. po hraně svahu do leva.

Platí přísný zákaz parkování a jízdy motorových vozidel mimo zpevněnou cestu, zejména na biopás který je tvořený 15 ti metrovou linií od hrany lesa po celé délce svahu.

Vzdálenost na přistání je 830 m nad lesem bez možnosti bezpečného přistání, proto nevytrácejte výšku mimo oblastí stoupavých proudů.

V prostoru startu jsou větrné rukávy pro určení směru a síly větru.

PŘISTÁVACÍ PLOCHA

Je tvořena prostornou loukou za spodní hranou lesa. Ve střední části se louka mírně svažuje na západ.

Přístup na přistávací plochu je z obce Žlebská Lhotka.

Na louku nevjíždějte auty. Sbalte ZK, PK na kraji louky a odnešte je k autu ke zpevněné komunikaci.

Na spodní hraně lesa je umístěn větrný rukáv.

LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY PRO LÉTÁNÍ

Letovou činnost mohou provádět pouze osoby které jsou držiteli platného pilotního průkazu daného druhu SLZ, žáci pod dohledem instruktora který má platnou instruktorskou licenci. Vyžaduje se platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám. SLZ musí mít platný průkaz technické způsobilosti.

Lety je možné provádět v době mezi východem a západem slunce.

Startovací a přistávací plocha se nachází v CTR Čáslav (viz. přiložená mapa).

Veškerá letová činnost včetně sletů podléhá povolení Řízení letového provozu TWR Čáslav. Bez vydaného souhlasu nestrartujte. Dodržujte max. výšku a prostor pro který vám bylo vydané letové povolení. V případě nerespektování dohodnutých podmínek a pravidel ohrožujete sebe a ostatní účastníky pohybující se ve vzdušném prostoru.

POPLATKY

Poplatek za jednodenní letovou činnost je 100 Kč

Roční permanentka stojí 500 Kč

Pilot tandemového PK, ZK létající komerční lety zaplatí mimo ročního nebo jednodenního poplatku za každý start 100 Kč.

OSOBY OPRÁVNĚNÉ KE KONTROLE DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL PROVOZNÍHO ŘÁDU A VÝBĚRU POPLATKŮ.

Každý inspektor LAA má právo kontrolovat platnost požadovaných dokladů a dodržování legislativních norem a dohodnutých pravidel.

Vybírat stanovené poplatky má právo pouze určená osoba, která je povinna na přijaté peníze vydat příjmový doklad.

POSTUP PRO ZÍSKÁNÍ LETOVÉHO POVOLENÍ

Vzhledem k faktu, že se tento letový terén nachází v CTR Čáslav a 3 km W směrem se nachází prostor MTMA Pardubice je při snaze o přelet západním směrem nutné získat letové povolení od ŘLP Čáslav i ŘLP Pardubice.

Tento terén se dále nachází v pracovním prostoru letiště Podhořany, které je vzdálené 4,5 km NW směrem.

Jako první kontaktujte letiště Podhořany a oznamte úmysl létat. V případě že aeroklub Podhořany má ze strany ŘLP Čáslav povolenou činnost v prostoru Železných hor, sdělí vám povolenou max. výšku a prostor. V tomto případě již nemusíte žádat o letové povolení od ŘLP Čáslav.

V případě, že se nedovoláte, nebo aeroklub Podhořany nemá provoz, musíte získat letové povolení od ŘLP Čáslav a při úmyslu opustit MTMA Čáslav a letět západním směrem i od ŘLP Pardubice. V tomto případě kontaktujte příslušné stanoviště ŘLP, oznamte úmysl a respektujte dohodnuté podmínky.